

MANUAL TÉCNICO

BOCAL INJETADO AVILAMP E27-02



ES



PT-BR



2002.0030

inoBram[®]
AUTOMAÇÕES





Sumário / Índice

 Versão em Português (PT-BR).....	5
Bocal Injetado Avilamp E27-02.....	5
1.Características técnicas.....	5
2.Orientações de instalação.....	5
Garantia.....	6
 Versión en Español.....	7
Bocal Injetado Avilamp E27-02.....	8
1.Características técnicas.....	8
2.Indicaciones de instalación.....	8
Garantía.....	9





Manual Técnico Bocal Injetado Avilamp E27-02

O bocal Injetado **Avilamp** é recomendado pela **InoBram** pois atende todos os requisitos de qualidade desejados:

- Melhor vedação;
- Resistente à oxidação.

A utilização deste, garante o bom funcionamento das lâmpadas **Avilamp InoBram**.

Este bocal pode ser aplicado em toda linha de lâmpadas **Avilamp InoBram**.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	PVC 750-48/1-F-IS
Resistente à oxidação	Sim
Vedado	Sim
Anti-chama	Não propaga chama
Fiação	0,75 mm ²
Temperatura máxima	70° C
Tensão máxima	270 Vac
Potência máxima	25 W
Fio marrom	Positivo +
Fio azul	Negativo -

2. ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Ao instalar lâmpadas em corrente contínua cuidar a polaridade, lembre-se, a parte da rosca é o polo negativo;
- Isolar as emendas;
- Não apertar excessivamente ao rosquear.



GARANTIA

Termo de Garantia

Os produtos fabricados **InoBram Automações** possuem um prazo de 12 (doze) meses de garantia. Sendo 3 (três) meses de garantia legal do consumidor previstos no Art. 26 do CDC e 9 (nove) meses de garantia de fabricação, contados a partir da data de venda consignada que consta na Nota Fiscal. Os produtos são garantidos em caso de defeito de fabricação que os torne impróprios ou inadequados às aplicações para as quais se destinam.

A Garantia Não Cobre

- > Despesa de Retorno do produto até a fábrica para conserto;
- > Desgaste natural das peças ou do produto;
- > Danos externos causados por queda ou acondicionamento inadequado;
- > Danos decorrentes de defeito por força maior, decorrentes de chuvas, ou raios (descargas atmosféricas);
- > Erro de instalação ou mau uso;
- > Instalação do produto em locais não apropriados, conforme especificação do manual de cada produto.

Utilização da Garantia

Para usufruir da garantia, o cliente deverá enviar o produto devidamente acondicionado ou bem embalado para a **InoBram Automações** e com nota é necessário remeter a maior quantidade possível de informações sobre defeito ou o funcionamento do produto, possibilitando assim agilizar o departamento de assistência técnica e também para que a **InoBram Automações** constantemente possa estar melhorando produto.

| Contato Assistência Técnica:
| www.inobram.com.br
| E-mail: meajuda@inobram.com.br



MANUAL TÉCNICO

BOCAL INJETADO

AVILAMP E27-02



InoBram recomienda la boquilla inyectada **AviLamp**, ya que cumple con todos los requisitos de calidad deseados:

- Mejor sellado;
- Resistente a la oxidación.

Su uso garantiza el buen funcionamiento de las lámparas **AviLamp InoBram**.

Esta boquilla puede aplicarse en toda la línea de lámparas **Avilamp InoBram**.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	PVC 750-48/1-F-IS
Resistente a la oxidación	Sí
Sellado	Sí
Antillama	No propaga llamas
Cableado	0,75 mm ²
Temperatura máxima	70° C
Tensión máxima	270 Vac
Potencia máxima	25 W
Cable marrón	Positivo +
Cable azul	Negativo -

2. INDICACIONES DE INSTALACIÓN

- Al instalar lámparas en corriente continua, tener en cuenta la polaridad, recuerde que la parte de la rosca es el polo negativo;
- Aislar los empalmes;
- No ajustar excesivamente al enroscar.



GARANTÍA

Términos de Garantía

Los productos fabricados por **InoBram Automações** poseen un plazo de 12 (doce) meses de garantía. La garantía legal del consumidor prevista en el Art. 26 del CDC es de 3 (tres) meses y 9 (nueve) meses de garantía de fabricación, contados a partir de la fecha de venta consignada que consta en la Factura. Los productos tienen garantía en caso de defecto de fábrica que los haga impropios o inadecuados para las aplicaciones a las que se destinan.

La Garantía no Cubre

- > Gastos por la devolución del producto hasta la fábrica para su reparación;
- > Desgaste natural de las piezas o del producto;
- > Daños externos causados por caída o acondicionamiento inadecuado;
- > Daños resultantes de defecto por fuerza mayor, como lluvias o rayos (descargas atmosféricas);
- > Error de instalación o mal uso;
- > Instalación del producto en lugares inadecuados, según la especificación del manual de cada producto.

Uso de la Garantía

Para utilizar la garantía, el cliente deberá enviar el producto debidamente acondicionado o empaquetado para **InoBram Automações** con la factura. También es necesario enviar la mayor cantidad posible de información sobre el defecto o el funcionamiento del producto, lo que agiliza la labor del departamento de soporte técnico y le permite a **InoBram Automações** mejorar constantemente el producto.

|Contato Soporto Técnico:
|www.inobram.com.br
|E-mail: meajuda@inobram.com.br





INOBRAM - Assessoria e Serviços em
Automação Eletrônica LTDA.

CNPJ: 05.116.083/0001-00

 **SAC +55 46 3225-6575**

 Rua Maria Daminelli Marini, 10670
Parque Industrial Bairro Planalto
85509-248 | Pato Branco | Paraná | Brasil

 meajuda@inobram.com.br

 www.inobram.com.br

 [facebook/inobram.br](https://facebook.com/inobram.br)